



வலிகாம வலய செய்முறைப் பதிவேடு விஞ்ஞானம்

தரம் - 11

மாணவர் பெயர்:

பாடசாலையின் பெயர் :.....

திகதி	-	
நோக்கம்	-	தாவர இழையங்களை அவதானித்தல்.
தேவையான பொருட்கள்	-	வெற்றிலை, உருளைக்கிழங்கு, காசித்தும்பை, சவரஅலகு, கடிகார்க்கண்ணாடி, வழக்கி, முடித்துண்டு, கழுவற்போத்தல், தூரிகை ,ஒளிநுணுக்குகாட்டி
செய்முறை	-	தாவரப்பகுதி ஒன்றின் மாதிரியை கடிகார்க்கண்ணாடியில் இட்டு தூரிகையைப்பயன்படுத்தி வழக்கியில் ஏற்றி கழுவற்போத்தலில் ஒரு நீர்த்துளியைஇட்டு முடித்துண்டால் முடி நுணுக்குகாட்டியை செப்பம் செய்து அவதானித்தல்.
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-	
நோக்கம்	-	ஒளித்தொகுப்பின் போது உற்பத்தி செய்யப்படும் மாப்பொருளை இனங்காணல்
தேவையான பொருட்கள்	-	முகவை, கொதிகுழாய், முக்காலி, மதுசாரம், நீர், பன்சன்சுடரடுப்பு, இலை, அயடீன்கரைசல் கடிகாரக்கண்ணாடி
செய்முறை	-	இலையை நீரில் அவித்து கொதிகுழாயில் மதுசாரம் ஊற்றி அதனுள் இலையை இட்டு நீர் உள்ள முகவையில் வைத்து பன்சன் சுடரடுப்பினால் வெப்பமேற்றல்.பின் ஓடும் நீரினால் கழுவல். மாபிள் தட்டில் அயடீன் கரைசல் துளிகளை இட்டு அவதானித்தல்.
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-	
நோக்கம்	-	ஒளித்தொகுப்புக்கு ஒளி அவசியம் எனக்காட்டல்
தேவையான பொருட்கள்	-	சட்டித்தாவரம், அற்ககோல், கறுப்புத்தாள், அயடூன் கரைசல் கரைசல், பன்சன்சுடரூப்பு
செய்முறை	-	சட்டித்தாவரத்தை 48 மணிநேரம் இருளில் வைத்தல். ஒத்த சட்டித்தாவரத்தை ஒளியில் வைத்தல். ஓர் இலையின் ஒரு பகுதியை கறுப்புக்கடதாசியினால் மூடிவிடல். இரண்டிலும் ஓர் இலையை தெரிவுசெய்து மாப்பொருள் பரிசோதனையை மேற்கொள்ளல்.
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-	
நோக்கம்	-	ஒளித்தொகுப்பின் போது ஒட்சிசன் வாயு வெளியேறுவதை காட்டல்
தேவையான பொருட்கள்	-	கொதிகுழாய், தாழி, கண்ணாடிபுனல், நீர், நீர்த்தாவரம் முகவை
செய்முறை	-	நீர் கொண்ட முகவையினுள் நீர்த்தாவரத்தை வைத்து கண்ணாடிபுனலினால் முடி வெளியேறுகின்ற வாயுவை கொதிகுழாயினுள் சேகரித்தல். பின் கொதிகுழாயினுள் ஒளிரும் தனற்குச்சியை பிடித்து அதன் அவதானிப்பை பெறல்.
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-	
நோக்கம்	-	நியமக்கரைசல் தயாரித்தல்
தேவையான பொருட்கள்	-	நியமிப்புக்குடுவை, முச்சட்டத்தராசு, கடிகார்க்கண்ணாடி வடிதாள், கழுவற்போத்தல், NaOH , புனல்
செய்முறை	-	முச்சட்டத்தராசின் உதவியுடன் 40g NaOH திருத்தமாக நிறுத்து எடுத்தல். கழுவற்போத்தல், வடிதாள், புனல் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் NaOH ஐ முழுமையாக நியமிப்புக் குடுவையினுள் சேர்த்தல். முழுமையாக கரைத்தபின் இறுதிக் கனவளவு 1000ml ஆகும் வரை காய்ச்சி வடித்த நீர் சேர்த்தல்.
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-
நோக்கம்	- காட்டிகளைப்பயன்படுத்தி அமிலம் மூலம் என்பவற்றை இனங்காணல்.
தேவையான பொருட்கள்	- நீலப்பாசிச்சாயத்தாள் ,சிவப்புபாசிச்சாயத்தாள் மெதைல் செம்மஞ்சள், பினோப்தலின் ,PH தாள் எலுமிச்சம்சாறு HCl, H ₂ SO ₄ ,வினாகிரி , NaOH பரிசோதனைக்குழாய்கள்
செய்முறை	- பரிசோதனைக்குழாய்களை எடுத்து அதனுள் சிறிதளவு எலுமிச்சம்சாறு எடுத்தல். அவற்றினுள் முறையே நீலப்பாசிச்சாயத்தாள் சிவப்பு பாசிச்சாயத்தாள் மெதைல் செம்மஞ்சள் பினோப்தலின் PH தாள் என்பவற்றை தனித்தனியாக இட்டு அவதானித்தல். இதே போன்று 5 பரிசோதனைக்குழாய்களினுள்ளும் சிறிதளவு ஜ HCl ஜ எடுக்கவும் அவற்றினுள் காட்டிகளை தனித்தனியே இட்டு அவதானித்தல். இதேபோன்று 5 பரிசோதனைக்குழாய்களினுள்ளும் சிறிதளவு ஜதான , H ₂ SO ₄ ஜ எடுத்தல். அவற்றினுள் காட்டிகளை இட்டு அவதானித்தல். இதேபோன்று 5 பரிசோதனைக்குழாய்களினுள்ளும் சிறிதளவு வினாகிரியை எடுத்தல். அவற்றினுள் காட்டிகளை இட்டு அவதானித்தல். 5பரிசோதனைக்குழாய்களை எடுத்து அதனுள் சிறிதளவு NaOH கரைசல் எடுத்தல். NaOH கரைசல் எடுத்த குழாய்கள் ஒவ்வொன்றினுள்ளும் காட்டிகளை இட்டு அவதானித்தல்.

அவதானம் -

காட்டிகள்	எலுமிச்சம்சாறு	HCl	H ₂ SO ₄	NaOH
நீலப்பாசித்சாயத்தாள்				
சிவப்புசாசித்சாயத்தாள்				
மெதைல் செம்மஞ்சள்				
பிணோப்தலின்				
PH தாள்				

முடிவு

கலந்துரையாடல்

திகதி	-	
நோக்கம்	-	புறவெப்பத்தாக்கத்தை இனங்காணல்
தேவையான பொருட்கள்	-	Mg நாடா, ஐதான HCl ,சிறிய முகவை, வெப்பமானி
செய்முறை	-	முகவையினுள் ஐதான HCl எடுத்தல் .அமிலத்தின் வெப்பநிலை வெப்பமானியால் அளத்தல். அதனுள் Mg நாடாவை சேர்த்து வெப்பமானியின் வாசிப்பை அளத்தல்
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-	
நோக்கம்	-	அகவெப்பத்தாக்கத்தை இனங்காணல்
தேவையான பொருட்கள்	-	சித்திரிக்கமில்க்கரைசல் NaHCO_3 கரைசல் சிறிய முகவை வெப்பமானி
செய்முறை கரைசல்	-	சிறிய முகவை ஒன்று எடுக்கப்பட்டு சித்திரிக்கமில் இடப்படல்.அதனுள் வெப்பமானி வைத்து வெப்பநிலை அளத்தல்.முகவையினுள் சிறிதளவு NaHCO_3 கரைசல் சேர்த்தல்.கரைசலின் வெப்பநிலையை அளத்தல்
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-	
நோக்கம்	-	வாயு விரிவை செய்து காட்டல்
தேவையான பொருட்கள்	-	பலூன், கண்ணாடிப்போத்தல், பாத்திரம் ,பனிக்கட்டி சுடுநீர்
செய்முறை	-	போத்தல் வாய்ப்பகுதியை பலூனினால் மூடிக்கட்டுதல்.பாத்திரம் ஒன்றினுள் சுடுநீரை எடுத்து பனிக்கட்டி கொண்ட பாத்திரத்தினுள் வைத்து பலூனை அவதானித்தல்
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-	
நோக்கம்	-	CuSO ₄ நீர்க்கரைசலை மின்பகுத்தல்
தேவையான பொருட்கள்	-	CuSO ₄ கரைசல் ,C கோல்கள், 9V மின்கலம், தொடுக்கும் கம்பி, முகவை
செய்முறை	-	முகவையினுள் CuSO₄ கரைசலை எடுத்தல். அதனுள் 2 காபன் கோல்களை வைத்து தொடுக்கும் கம்பிகளால் இணைத்து மின்கலத்துடன் தொடுத்தல். காபன் கோல்கள் CuSO₄ கரைசலில் நடைபெறும் மாற்றங்களை அவதானித்தல்
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-	
நோக்கம்	-	இருவாயியின் தொழிற்பாட்டை செய்து காட்டல்
தேவையான பொருட்கள்	-	இருவாயி (IN4001) ,மின்குழ் மின்குமிழ் 2.5V, தொடுக்கும்கம்பி, மின்கலங்கள்(1.5V) - 2, ஆளி, சுற்றுப்பலகை
செய்முறை	-	தொடுக்கும் கம்பிகளைப் பயன்படுத்தி இருவாயி மின்குமிழ் என்பவற்றைத் மின்குற்றுடன் தொடராக இணைத்தல். மின்குமிழின் ஒளிரவை அவதானித்தல். பின்னர் இருவாயியை முனைகளை மாற்றி மறுபக்கமாக இணைத்து மின்குமிழின் ஒளிரவை அவதானித்தல்.
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-	
நோக்கம்	-	மின்னைப்பயன்படுத்தி கரைசல் ஒன்றில் உள்ள கூறுகளைப் பிரித்தறியலாம்
தேவையான		
பொருட்கள்	-	CuSO_4 கரைசல் காபன்கோல்கள், 9V மின்கலம், தொடுக்கும் கம்பி, முகவை
செய்முறை	-	செப்பு சல்பேற்றுக்கரைசல் கொண்ட முகவையினுள் காபன்கோல்கள் இரண்டை வைத்து தொடுக்கும் கம்பி மூலம் மின்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டது.
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-	
நோக்கம்	-	அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரை மின்பகுத்தல்
தேவையான பொருட்கள்	-	அமிலம்துமிக்கப்பட்ட நீர், பிளாஸ்டிக் கப், காபன்கோல்கள், 9V மின்கலம் , தொடுக்கும்கம்பி, கொதி குழாய்கள் 2
செய்முறை	-	பிளாஸ்டிக் கப்பின் அடிப்பகுதியில் இரண்டு காபன்கோல்களைப் பொருத்தி அதனுள் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் எடுக்கப்பட்டது. காபன் கோல்களை நீரினால் நிரப்பப்பட்ட கொதி குழாய்களால் மூடப்பட்டது. மின்கலத்துடன் காபன்கோல்களை இணைக்கப்பட்டது. சிறிது நேரம் அவதானிக்கப்பட்டது.
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-	
நோக்கம்	-	மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியைச் சூழ காந்தவிளைவு உண்டாவதைக் காட்டல்
தேவையான பொருட்கள்	-	திசைகாட்டிகள் ,நேரிய செப்புக்கம்பி, மின்கலங்கள், தொடுக்கும்கம்பி, ஆளி, ஆய்வுகூடத்தாங்கி, தடித்த மட்டை
செய்முறை	-	தாங்கியில் மட்டை கிடையாக பொருத்தப்பட்டது. மட்டையின் மையத்தினூடு நேரிய செப்புக்கம்பியை செலுத்தப்பட்டு இரு முனைகளும் தொடுக்கும் கம்பி மூலம் மின்கலம், ஆளி என்பவற்றுடன் தொடுக்கப்பட்டது. மட்டையின்மேல் வெவ்வேறு இடங்களில் திசைகாட்டிகள் வைக்கப்பட்டன. ஆளி திறந்த நிலையிலும் , மூடிய நிலையிலும் அவதானிக்கப்பட்டது.
அவதானம்	-	
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	

திகதி	-	
நோக்கம்	-	மின்காந்தத்தூண்டல் செயற்பாட்டை செய்து காட்டல்
தேவையான பொருட்கள்	-	சட்டக்காந்தம், நூல் உருளையின்குழாய், 28 கணிச்சி உள்ள 1m செப்புக்கம்பி, கல்வனோமானி, தொடுக்கும்கம்பி
செய்முறை	-	குழாயின் மீது செப்புக்கம்பி சுற்றப்பட்டது. கம்பியின் முனைகள் சுரண்டப்பட்டபின் தொடுக்கும் கம்பி மூலம் கல்வனோமானியுடன் இணைக்கப்பட்டது. குழாயினுள் சட்டக்காந்தம் உள்நோக்கியும் வெளிநோக்கியும் அசைக்கப்பட்டது. கல்வனோமானியின் காட்டியின் திரும்பல் அவதானிக்கட்டது.
அவதானம்	-	காந்தத்தை 1) உள்நோக்கிஅசைக்கும் போது 2) அசைக்காத போது 3) வெளிநோக்கி அசைக்கும் போது
முடிவு	-	
கலந்துரையாடல்	-	